

目 录

CONTENT

使用时注意事项 ······

装箱清单 ······

产品外 ······

使用说明 ······

保养方法 ······

常见故障分析及排除 ······

·····

·····

·····

·····

·····

·····

·····

首

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。


## 使用时注意事项


## 产品参数

电源
功率
碎纸类型
碎纸效果
碎纸能力 (7

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	合格证	1份	








Keep this side up

Packi



## Maintenance

### Trouble Analysis & Troubleshooting

TROUBLE	TROUBLE ANALYSIS	TRO
SHREDDER NO RUNNING		
CONSTANTLY RUNNING		
NOISE LOUD		

客服电话：800-8-74-003