

正面

特别申明:


此说明书已按生产顺序仔细地检查和审核,但仍不排除有文字编写及印刷错误的现象

如有任何疑问,请向当地经销商或戴尔技术支持中心联系,电话: 400-186-0595



使用说明书

碎纸机



规格名称	规格/选项	是否标配	规格名称	规格/选项	是否标配
品牌	戴尔	是	重量	1.8kg	是
电压	AC 220V	是	功率	150W	是
尺寸	210mm x 150mm x 150mm	是	容量	10L	是
颜色	白色	是	速度	1000 RPM	是
保修	3年	是	噪音	65dB	是
认证	CE, FCC, RoHS	是	其他		

感谢您购买本公司产品,其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们建议您仔细阅读本说明书,以便正确使用本产品。

**合格证**

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELL GROUP CO., LTD.  
中国服务热线: 400-186-0595  
http://www.dell.com  
MADE IN CHINA

保留备用

版本: 4.8  
日期: 2020年10月

反面

2 装箱清单

拆开包装后,请检查产品外包装是否有完好无损,请核对所有配件,如有疑问,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注

5 产品外形结构及名称



7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
电源插头未插好,无电源	电源线未插好	插好电源

产品保修卡

感谢您购买本公司产品,为保护您的权益,凡购买本公司产品,均享受保修服务。保修期自产品出厂之日起计算,保修期内,因产品质量问题造成的故障,我们将提供免费维修服务。如有任何疑问,请向当地经销商或戴尔技术支持中心联系。

1 警告注意事项

- 请勿将本机放置在潮湿的地方,请注意不要淋雨。(以免引起短路或触电危险。)
- 请勿以任何方式自行拆解、改造、修理机器。(以免引起短路或触电危险。)
- 切勿、请勿用手触摸带电部分。(以免引起短路或触电危险。)
- 请勿将纸、硬物或尖锐物放入进纸口。(以免引起火灾。)

2 安全警告

- 请勿将本机放置在潮湿的地方,请注意不要淋雨。(以免引起短路或触电危险。)
- 请勿以任何方式自行拆解、改造、修理机器。(以免引起短路或触电危险。)
- 切勿、请勿用手触摸带电部分。(以免引起短路或触电危险。)
- 请勿将纸、硬物或尖锐物放入进纸口。(以免引起火灾。)

