

deli得力

碎碎

# 目 录

使用时注意



产品

装箱清单

使用说明

保养方法

常见故障分析及排除





## 产品外形结构及名称

## 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
- 2.
- 3.
- 4.
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机(这是特设的电机过热自

常见




## Product Specifications

## Packing List

	Shredder	instruction manual	guarantee card	passed cer
	1	1	1	1






When the inside temperature is too high after continuous working it



7



r

.ALY

全国联保，免费客服电话：800-857430