

deli得力

使用说明书

高拍

(产品以包装内实物为准)

1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点

- (1) 高拍仪
- (2) USB连接线
- (3) 硬质底板
- (4) 说明书

2 外观及组件

3 使用说明

3.1 安装硬件

3.2 安装软件

1. 登入得力官网w

3.3 软件界面介



5 常见问题解答

故障表现	解决方法
无法检测到设备	<ul style="list-style-type: none">· 检查USB线缆是否正常连接。· 更换USB


6 注意事项

7 产品中有害物质的名称及含量

部件名称					
	汞 (Hg)	(Cd)			
	○	○			
	○	○			
	○	○			

保修规定

- 1、自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更



特别申明：

此说明书已经过严格仔细

保留备用

