



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

三 首次使用

- 1、将4节5#碱性电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源

产品保修卡

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 客户 信息 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |