


deli得力

使用说明书

人民币鉴别仪（点验钞机）

JB/T 2193(B)





安全注意事项与保养

1. 本机外接电源插座必须使用原装适配器。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器（如手机、电钻、电焊机等），应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或者操作人员离开时，务必切断电源，本产品有发热部件，请勿遮挡散热孔。
6. 发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
A. 液体洒到机器上时 C. 机器性能有异常变化时
B. 机器严重摔坏时 D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列附件物品：
如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本/故障保修卡

话筒线一根

技术指标

整机重量：5.1 kg

电源：DC13V 3.5A

功率：40W

环境温度：0°C~40°C

外形尺寸：317mm×266mm×205mm

点钞速度：≥900张/分钟

点钞尺寸：长度 (110~175) mm

宽度 (50~110) mm

票额厚度：(0.075~0.15) mm

进钞容量：130张


接钞容量：130张

计数显示范围：(1~999999) 张

设置数显示屏范围：(1~999) 张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 外接显示器/升级接口



操作指南

1. 将适配器的一头插到市电（交流220V）电源座上，打开电源开关，机器自检后，蜂鸣器响三声说明机器自检正常，计数窗显示为“0”，如有其他符号显示，见故障自诊代码与排除方法。
2. 避免错鉴和撕钞，点钞前应将下列纸币剔除：
A、用白纸补了疤的纸币 B、经过洗涤的纸币
C、污渍严重的纸币 D、破损，裂口的纸币
3. 快速点钞
当只需要清点张数而不需要鉴伪时，开启电源开关，按“功能”键调至“计数”档，然后将同面额的一叠纸币捻成一卷。



非公司专用电池和电源适配器不得使用，以免引起机器损坏或其他隐患。

正确的点钞操作方法



机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位/+1”键



功能使用说明

1. 功能：根据需要，按“功能”键，选择智能、合计金额、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

智 能：可清点第五套人民币以上人民币，清分出不同面值的两张币，并具有鉴别能力。

合 计 金 额：在合计点检第五套人民币时，显示屏实时显示所点检纸币的合计金额，并具备鉴别功能。

分 版：能清分不同版本与不同面值的人民币，并同时具有鉴别能力。
计 数：可混合清点不同版本和不同面值的人民币，并同时具备鉴别功能。

功能使用说明


3. 清零：在电机停止运转及不报警的任何情况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。
4. 复位：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。
5. 语音报数：开机出现欢迎语，点钟后语音提示鉴伪结果和金额按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。
6. USB在线升级功能：请登录得力官网www.nbdeli.com，点击右上角“客户服务”，点击“下载中心”选择下载相应软件进行升级。
7. 报警提示：在清点过程中，发现疑似、重张（连张）、假张（羊张）时，机器自动停机，收钱口上方第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。

代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	掉张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安装位置异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

1. 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节喂钞台调节螺钉，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间，感到有拉力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。



喂钞台调节螺丝 ►

2. 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：


显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			

常见故障分析及排除

3. 易损件更换方法

当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需要更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶套。



机器停止工作	(插好电源插头)	(开启电源)	(调整电压)	
	1. 电源插头两端是否分别插入插座和机器?	2. 是否停电或没开开关?	3. 锂电池电量不足	4. 使用电源电压是否过低?
启停方式失灵	(清扫进钞传感器)	(接好连线)	(更换传送带)	
	1. 进钞传感器是否积尘?	2. 进钞传感器与主电路板连线是否中断?	3. 主传送带是否断裂?	4. 机器是否卡钞? (清除卡钞并重新启动)
	计数不够准确	调整送钞台位置	(清扫左、右计数管)	(更换橡胶元件)
		1. 进钞台位置是否已调试好?	2. 计数传感器是否积尘?	3. 阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?
识别不准		重新选择您需要的功能键	更换	调整
		1. 功能是否选择正确?	2. 宽度检测光耦是否失效?	3. 磁性传感器间隔是否不对?

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0
日期: 2018年8月